

# 1. 電源を入れる。

1-1. 「電源ボックス」の「POWER スイッチ」①を ON にします。



# 2. アーク放電を発生させる。


2-1. 「ハンドウェルダ遮光筒付き」の「トリガスイッチ」②を押しながら「ギャップ調整レバー」③を押し込みます。

2-2. 溶接用電極棒を接触させた後、わずかに離すと連続的なアーク放電が発生します。




### 3. アーク弧長を調節する。

3-1. 「トリガスイッチ」 ② を押したまま「ギャップ調整レバー」 ③により溶接用電極棒の間隔を変え、アーク弧長を調節します。



### 4. 熱電対を作製する。

4-1. アーク弧内に熱電対素線④を挿入すると溶融し球状の测温接点が作製できます。



## 【ご使用にあたっての注意点】

- ・  $\phi 0.1\text{mm} \sim \phi 0.6\text{mm}$  の熱電対素線の測温接点製作用です。
- ・ 被溶接材料が良導体である場合には、電極部に触れると感電する危険があります。
- ・ 被溶接材料が絶縁被覆されていることを確実にすると共に、保護具（絶縁手袋、保護メガネ）を着用してください。
- ・ 思わぬ漏電により感電する危険があります。確実にアースをとってください。

